

A - Mandata OLIO - In OIL flux
Portata MAX di olio = 35 litri/min. ad una pressione di 150 bar.

B - Ritorno OLIO - Out OIL flux

N.B.

Collegare il tubo di ritorno (B) direttamente a scarico tramite l'apposito innesto in assenza di pressione. Se il trattore non ne fosse provvisto, consultare la **Casa Costruttrice** dello stesso. Non si deve assolutamente usare il distributore idraulico per il ritorno dell'olio.



